
Comment nettoyer les toilettes, le siège de toilette et les trous du bord de la cuvette ?

Nettoyage des toilettes :

- Nettoyez la surface de votre toilette en porcelaine vitrifiée avec un nettoyant/savon doux et un chiffon doux.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de tampons abrasifs, de pierre ponce ou de laine d'acier pour nettoyer les surfaces en porcelaine vitrifiée, car cela pourrait égratigner et ternir la surface.
- N'utilisez pas de nettoyants ou pastilles nettoyants pour cuvettes de toilettes dans le réservoir contenant du chlore ou de la Javel.
- N'exposez pas les pièces de garniture en plastique à des agents oxydants puissants, au chlore ou à des niveaux d'acide inférieurs à 5,0 pH. La plupart des nettoyants pour cuvettes et carreaux contiennent de tels agents.
- L'utilisation de nettoyants ou pastilles nettoyants à ajouter dans le réservoir contenant du chlore ou de la Javel peut entraîner une défaillance et des dommages aux composants du réservoir. NOTRE GARANTIE EXCLUT UNE TELLE DÉFAILLANCE.
- L'utilisation de nettoyants ou pastilles nettoyants à ajouter dans le réservoir contenant du chlore ou de la Javel annulera la garantie Fluidmaster entraînera des dommages aux composants du réservoir et peut causer des inondations et des dommages matériels.

Nettoyage des sièges de toilette :

- Nettoyez la surface de votre siège de toilette avec un nettoyant/savon doux et un chiffon doux.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de tampons abrasifs ou de laine pour nettoyer les surfaces du siège des toilettes, car cela pourrait égratigner et ternir la surface.

Nettoyage des trous du rebord de la cuvette :

- Les trous du bord sont de petites ouvertures sous le rebord de la cuvette. Si ces jets se bouchent, vos toilettes risquent de ne pas tirer la chasse correctement.
- Tirez la chasse d'eau et observez comment l'eau s'écoule, elle devrait tourbillonner. S'il descend directement à travers les trous du rebord, ou si l'eau s'éloigne de la cuvette, les trous doivent être nettoyés.
- Inspectez les trous du rebord avec un miroir. S'ils sont obstrués par des dépôts minéraux, videz d'abord le réservoir et la cuvette en suivant la procédure suivante :
 1. Fermez l'eau du réservoir (au niveau de l'alimentation murale) et tirez la chasse d'eau.
 2. Remplissez un grand seau avec 1 gallon d'eau et versez cette eau dans la cuvette des toilettes.
 3. Utilisez un cintre ou un trombone comme « une cureuse » pour nettoyer les trous sur le rebord.

Si le tartre existant est trop difficile à éliminer, essayez cette astuce pour les adoucir:

- Remplissez le réservoir avec 1 gallon de vinaigre pur (de toute sorte). Le vinaigre passe du réservoir au bord des toilettes. Laissez reposer le plus longtemps possible (24 heures suffisent pour nettoyer les trous de rebord).



Nettoyage des trous de rebord obstrués



Entretien régulier :

- Inspectez de temps en temps le clapet. Le joint en caoutchouc ou en silicone doit conserver sa forme et sa consistance d'origine. Si le clapet ou le joint en silicone devient dur ou cassant, il doit être remplacé.
- La chaîne ou la courroie du clapet doit avoir un léger jeu lorsque le clapet est fermé. Ajustez-le si nécessaire.
- L'ouverture où les joints à clapet doivent être lisses et exemptes de débris ou d'accumulation de minéraux/calcaire. Sinon, il se peut que l'étanchéité soit mauvaise et que de l'eau puisse s'écouler dans les égouts, ce qui gaspille de l'eau et de l'argent. S'il y a des dépôts sur cette ouverture, essayez de les gratter avec vos mains, une éponge/un chiffon, ou frottez légèrement avec de la laine d'acier pour rétablir l'ouverture lisse.